

REINIGEN GELAKTE KUNSTSTOF KOZIJNEN

Onderhoudshandleiding voor gelakte Finstral kunststof kozijnen

Gelakte Finstral kunststof kozijnen zijn voorzien van hoogwaardig milieuvriendelijke lak op waterbasis en kenmerken zich door een hoge weers- en verouderingsbestendigheid. Om deze kenmerken voor lange tijd te waarborgen dienen de kozijnen met regelmaat te worden onderhouden.

Algemeen

Basisvoorwaarde voor het behoud van een goede kwaliteit is een regelmatig onderhoud. De gelakte kunststof kozijnen mogen niet gereinigd worden met reinigingsmiddelen voorzien van een alcoholpercentage, zuurgraad of ander oplosmiddel. Ook reinigingsmiddelen die een schuurmiddel bevatten, zijn niet geschikt.

Onderhoud

Voor een blijvend resultaat dient onderhoud minimaal éénmaal per jaar plaats te vinden. Hiervoor adviseren wij het speciaal ontwikkelde reinigingsproduct Rhenoplast. Dit reinigingsmiddel reinigt, polijst, conserveert en beschermt in één handbeweging. Het werkt bij nieuwe lak preventief tegen agressieve en schadelijke inwerking van industriële verbrandingsgassen, stof, zand, roet en dergelijke. Dit reinigingsmiddel is een concentraat, dat met maximaal 20% water te verdunnen is.

Werkwijze

1. Rhenoplast vensteronderhoud voor gebruik goed schudden en naar behoefte met maximaal 20% gedestilleerd water verdunnen;
2. Vensteroppervlak ontdoen van eventueel vuil of vastgeplakte stofdeeltjes;
3. Reinigingsmiddel gelijkmatig in dunne laagjes met zachte doek aanbrengen;
4. Met schone katoenen doek inwrijven, vervolgens het overtollige reinigingsmiddel verwijderen.

Dit onderhoudsmiddel is verkrijgbaar bij Finstral Nederland.

Wij verzoeken u deze handleiding in acht te nemen en wijzen erop dat de Finstral garantie, met betrekking tot de kwaliteit van de gelakte delen, bij het niet juist toepassen van de onderhoudshandleiding vervalt.

LET OP! Niet bij direct zonlicht of op verwarmde vlakken toepassen!

